スイッチング・レギュレーター取扱説明書

型式名	ESS**-** シリーズ
図面番号	TR-0038
初版発行年月日	2008年 11月 13日

	変更履歴	
変更	変 更 内 容	日付/担当
0 1	4-2項 ESS150W ディレーティング条件追加	2009/01/08
0 1	4 2項 1531000	杉内
	3-7項 項目名変更(FG端子 → 認定安全規格)、認定安全規格追加 4-2項 ディレーティング表改訂	2009/04/30
02	オプションパーツ コネクタ仕様 (-J) 用ハウジングセット追加 DINレール取付金具寸法図変更	樋口
0 3 4-2項 デイレーティング表改訂 (ESS150Wの端子台/コネクタ上下追加)		2009/06/08
0.3	オプションパーツ リモートコントロール用ハーネス追加	藤田
0.4	3-12項 リモートセンシング不使用時の端子取り扱いについて追記	2009/08/28
0 4	6 項 使用上の注意について追記 藤田	

作成	検 印	承認
支術 09.8.28 藤田徳	技術 19.8.28 樋口	技術 19.8.31 菊地

目次

型名	乎称方法	2
安全	上の注意	3
1.	湍子説明	5
2.	端子接続方法	7
3.	機能説明及び注意点. 3-1 入力電圧範囲. 3-2 出力電圧可変範囲. 3-3 過電流保護機能(OCP) 3-4 過電圧保護機能(OVP) 3-5 リップル・ノイズ. 3-6 突入電流. 3-7 認定安全規格. 3-7 認定安全規格. 3-8 直列運転. 3-9 並列運転. 3-10 絶縁耐圧. 3-11 入出力コネクタ. 3-12 リモートセンシング. 3-13 リモートコントロール(オプション) 3-14 低漏洩電流タイプ(オプション)	9 9 9 10 10 11 11 12 12 12
4.	実装方法4 1 取り付け方法	. 14 . 14
5.	捕償期間	. 17
[ブルシューティングについて]	. 17
6.	東用上の注意	. 17
オフ	ションパーツ	. 18

型名呼称方法

■オプション対応一覧表

	15[W]	30[W]	50[W]	7 5 [W]	100[W]	150[W]
DIN レール/ D	0	0	0	0	0	0
コネクタ/ J	0	0	0	0	O (3.3V/5Vは除く)	O (3.3V/5Vは除く)
リモートコントロール/ R	_	_	0	0	0	0
低漏洩電流/ F	0	0	0	0	0	0

■オプション組み合わせ表

■インノョン位が日17世 衣					
製品規格名	オプション/記号				
表	DINレール/D	コネクタ/J	リモート・コントロール/R	低漏洩電流/F	
ESSOO-OO					
ESSOO-OO-F				0	
ESSOO-OO-R			0		
ESSOO-OO-RF			0	0	
ESSOO-OO-J		0			
ESSOO-OO-JF		0		0	
ESSOO-OO-JR		0	0		
ESSOO-OO-JRF		0	0	0	
ESSOO-OO-D	0				
ESSOO-OO-DF	0			0	
ESSOO-OO-DR	0		0		
ESSOO-OO-DRF	0		0	0	

(例) 出力電力 1 0 0 [W]、出力電圧 2 4 [V]、D I N レール/低漏洩電流オプションタイプ対応の場合は「ESS 1 0 0 - 2 4 - D F」となります。

安全上の注意

製品本体および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に 正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

次の内容(表示・図記号)を良く理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守り下さい。

「表示の説明〕

表示	表 示 の 意 味
△危険	"誤った取扱いをすると人が死亡する、または重傷を負う可能性の危険が切迫 して生じる恐れがあること"を示します。
⚠警告	"誤った取扱いをすると人が死亡する、または重傷を負う可能性のあること" を示します。
⚠注意	"誤った取扱いをすると人が傷害* ¹ を負う可能性、または物的損害* ² のみが発生する可能性のあること"を示します。

* 1: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などをさします。

*2:物的損害とは、財産・資材の破損にかかわる拡大損害をさします。

「図記号の説明」

図 記 号	図 記 号 の 意 味
\Diamond	禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の近くに絵や文書で指示します。
0	強制(必ずすること)を示します。 具体的な強制内容は、図記号の近くに絵や文書で指示します。
Â	危険を示します。 具体的な危険内容は、図記号の中や近くに絵や文書で指示します。
<u> </u>	注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文書で指示します。

[作業される方について]

- ・この取扱説明書は、電源装置についての知識がある方を対象に書かれています。
- ・本電源を使用した装置の操作、保守点検は、この取扱説明書を熟読し内容を理解した上で、 保守責任者の指示に従って行なって下さい。

[免責事項について]

- ・火災、地震、第三者による行為、その他の事故、使用者の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関しては、弊社は一切責任を負いません。
- ・本製品の使用又は使用不能から生ずる付随的な損害(事業利益の損失、事業の中断など)に関して、 弊社は一切責任を負いません。
- ・取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。

⚠危険



●作業は元電源を切ってから行なうこと

配置、配線、点検、保守を行う場合には、必ず元電源を切ってから作業を 行って下さい。

不注意で元電源を入れてしまわないよう十分に注意して下さい。

感電による重大な事故や、ショートによる焼損、それによるやけど等の 原因になる可能性があります。

⚠警告



●電源電圧は規定通りであること

規定と異なる電圧が印加されると、重大な故障によってケガや火災となることがあります。



●アースを接続すること

アースを確実に接続してご使用下さい。 感電の原因になる恐れがあります。





●分解禁止

電源装置内部には非常に高電圧、大電流の回路があります。 また電源を切断した状態でも、内部のコンデンサにエネルギーが残っている ことがあります。残存エネルギーでの、感電、ショートによる焼損の原因と



●通風を妨げないこと

なる恐れがあります。

電源装置の上下には電源冷却の妨げになるようなものや、可燃物を置かないよう にして下さい。



冷却を妨げると電源装置が過熱し故障の原因や寿命が短くなる恐れがあります。 また可燃物へ引火する等の重大な事故の原因となる恐れがあります。



●水など液体のかからない場所に設置する

●結露しているときは電源の投入はしないこと

電源装置には、水がかからないようにして下さい。

また無通電で放置中に温度あるいは湿度の急変で結露が生じたときには完全に乾燥させてから電源を投入するようにして下さい。

絶縁の劣化が発生し、故障の原因や最悪では感電の恐れもあります。




●異常を感じたらすぐに入力を切断すること

電源装置から、異臭、異音、発煙など異常な状態が生じたら、 直ちに入力を切断して下さい。放置すると火災など重大な事故に原因になる 恐れがあります。


1. 端子説明

■端子台タイプ


OESS15/30



OESS50




OESS75



端子機能(ESS15/30/50/75)

No.	記号	機能	
1	+V	+出力端子	
2	-V	-出力端子	
3	FG	保護接地用端子	
4	AC(L)	入力端子(ヒューズが挿入さてれいるライン)	
⑤	AC (N)	入力端子	
6	VR201 (ESS15/30)	 出力電圧設定用 VR	
0	VR221 (ESS50/75)	四万电压改定用 机	
7	D202 (ESS15/30)	 出力電圧確認用 LED	
\mathcal{O}	D201 (ESS50/75)	四万电工唯心历 CCD	
(ES	(ESS50/75、オプション品) CN251		
8	RC-	リモートコントロール用端子 (GND)	
9	RC+	リモートコントロール用端子	

OESS100/150




端子機能(ESS100/150)

No.	記号	機能
1	+\$	+センシンク゛
2	+V	+出力端子
3	-V	-出力端子
4	-S	ーセンシング
⑤	FG	保護接地用端子
6	AC(L)	入力端子(ヒューズが挿入さてれいるライン)
7	AC (N)	入力端子
8	VR221	出力電圧設定用 VR
9	D201	出力電圧確認用 LED
(ES	S100/150、オプション品)	CN251
10	RC-	リモートコントロール用端子(GND)
11)	RC+	リモートコントロール用端子


■コネクタタイプ(-Jタイプ)

- ・コネクタタイプは専用のハーネスをご用意しています。オプションパーツをご参照下さい。
- ·ESS100/150は12[V], 15[V], 24[V], 36[V], 48[V]で対応します。
- ・1ピン当たり5[A]以下でご使用下さい。


OESS15/30



OESS50



OESS75




端子機能(ESS15/30/50/75)

No.	記号	機能	
1	+V	+出力端子	
2	-V	-出力端子	
3	FG	保護接地用端子	
4	AC(L)	入力端子(ヒューズが挿入さてれいるライン)	
5	AC (N)	入力端子	
6	VR201 (ESS15/30)	出力電圧設定用 VR	
0	VR221 (ESS50/75)	山刀电圧設定用 W	
(7)	D202 (ESS15/30)	出力電圧確認用 LED	
\mathcal{O}	D201 (ESS50/75)	山刀电圧唯認用 LLD	
(ESS	(ESS50/75 オプション品) CN251		
8	RC-	リモートコントロール用端子(GND)	
9	RC+	リモートコントロール用端子	

OESS100/150

*ESS100/150については3.3[V],5[V]のコネクタタイプはありません。

端子機能(ESS100/150)



No.	記号	機能
1	+\$	+センシンク゛
2	+V	+出力端子
3	_V	-出力端子
4	- S	ーセンシング
(5)	FG	保護接地用端子
6	AC(L)	入力端子(ヒューズが挿入さてれいるライン)
7	AC (N)	入力端子
8	VR221	出力電圧設定用 VR
9	D201	出力電圧確認用 LED
(ESS	S100W, ESS150W オプション品	CN251
10	RC-	リモートコントロール用端子(GND)
11)	RC+	リモートコントロール用端子

2. 端子接続方法

- ・入力端子への接続には十分注意願います。間違えた接続をしますと、故障の原因となります。
- 各端子への結線・接続は、入力が遮断されている状態で行って下さい。 作業中に電源が入りますと、重大な事故を招く恐れがあります。

- ・入力線と出力線は互いのノイズを避ける為、極力分離して配線して下さい。
- ・入出力に使用する線材は、安全電流に見合う線径をご使用下さい。また使用する線材の長さに より電圧降下が発生いたしますので、実使用時には十分な確認をお願いいたします。
- ・入力ACの極性に注意して下さい。
- ・配線は装置内の金属エッジ等から保護し、被覆損傷による絶縁劣化が起きぬようご注意下さい。
- ・推奨締付トルク、推奨圧着端子は下表をご参照下さい。

OESS15/30/50/75

推奨締付トルク	推奨圧着端子			
11年天神内 ドルノ	角型開形端子	丸型端子		
各端子(M 3)	型番 1.25-C3A	型番 1.25-MS3		
0. 5~0. 6[N·m]	(JST) (JST)			


OESS100/150


推奨締付トルク	推奨圧着端子			
11年 天神 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	角型開形端子	丸型端子		
+V、-V出力端子(M4) 1.2~1.4[N·m]		型番 2-M4 (JST)		
その他の端子(M3) 0.5~0.6[N·m]	型番 1.25-C3A (JST)	型番 1.25-MS3 (JST)		


OESS15/30/50

■端子台

■コネクタ端子









	入出力 コネクタ	適合 ハウジング	ターミナル
CN101 (ESS15W,			リール : 5194PBT
CN1 (ESS50W)	0010-31-1048 (5289-04A)	0010-63-3044 (5199-04)	パ・ルク: 5194PBTL
CN201	0009-65-2049 (5277-04A)	0009-50-1043 (5196-04)	リール : 5194PBT パ・ルク: 5194PBTL

(MOLEX)




OESS75

■端子台



■コネクタ端子



コネクタ対応表(ESS75)


	入出力 コネクタ	適合 ハウジング	ターミナル
CN1	0010-31-1048	0010-63-3044	リール : 5194PBT
SIT I	(5289–04A)	(5199–04)	バ ルク: 5194PBTL
CN201	0009-65-2069	0009-50-1063	リール : 5194PBT
CN201	(5277–06A)	(5196–06)	バルク: 5194PBTL


(MOLEX)

OESS100/150(*3.3[V], 5[V]00]00]3]5[V]00]3]5[V]00]3]5[V]00]6[V]00]6[V]00]7[V]00]7[V]00]9[V]10

■端子台

■コネクタ端子





コネクタ対応表 (ESS100/150)

	入出力 コネクタ	適合 ハウジング	ターミナル
CN1	0010-31-1048 (5289-04A)	0010-63-3044 (5199-04)	リール : 5194PBT パールク:
	(0200 041)	(0100 04)	5194PBTL
CN201	0009-65-2069	0009-50-1063	リール : 5194PBT
ONZUT	(5277-06A)	(5196–06)	バルク: 5194PBTL


(MOLEX)


〇リモートセンシング機能使用時

- ①+S端子から負荷側端子+側に接続します。
- ②-S端子から負荷側端子-側に接続します。

■端子台

■コネクタ端子





3. 機能説明及び注意点

3-1 入力電圧範囲

- OESS15/30
 - ・入力電圧範囲は、AC85[V]~AC264[V](47[Hz])~440[Hz])または、 DC110[V]~DC370[V]となります。
- OESS50/75/100/150
 - ・入力電圧範囲は、AC85[V]~AC264[V](47[Hz]~63[Hz])または、 DC110[V]~DC350[V]となります。
- *安全規格申請時の定格入力電圧はAC90[V]~AC264[V](50[Hz])/60[Hz])です。
- *上記入力電圧範囲外でのご使用は、故障の原因となりますのでお避け下さい。

3-2 出力電圧可変範囲

- ・端子部説明の [出力電圧設定用VR] で出力電圧を定格出力電圧の±10 [%] の範囲で設定することができ、ボリュームを時計回りに回転させますと出力電圧は上昇します。
- 設定値電圧を±10[%]以上(または以下)となる許容範囲外で設定した動作は、故障の原因となりますので避けて下さい。特に出力電圧を許容範囲以上(+10[%]以上)に設定いたしますと、過電圧保護機能(OVP)が動作し出力を遮断することがありますのでご注意下さい。
- ・出力電圧を定格値より高く設定した場合は、出力電力が定格出力電力を超えない様ご注意下さい。
- ・出力電圧を定格値より低く設定した場合は、出力電流が定格出力電流を超えない様ご注意下さい。

3-3 過電流保護機能(OCP)


- OESS15/30
 - ・出力電流が定格電流値の105 [%] 以上になりますと、過電流保護機能(OCP)が動作し出力電圧 が低下します。更に出力電流値を増やす、または出力を短絡状態に致しますと、間欠動作に移行いたします。 過電流保護及び間欠動作は自動復帰型ですので、出力の過電流状態を取り除きますと出力は復帰いたします。
 - ・また過電流保護及び間欠動作は電力制御ですので、出力電圧の低下に対して出力電流値が増えていきます。 特に間欠動作中はピーク電流が流れますので、ご注意下さい。
- OESS50/75/100/150
 - ・出力電流が定格電流値の105 [%] 以上になりますと、過電流保護機能(OCP)が動作し出力電圧が低下します。
 - 過電流保護は自動復帰型ですので、出力の過電流状態を取り除きますと出力は復帰いたします。
 - *過電流・短絡状態での連続運転は、内部部品の異常発熱を招き事故(内部部品の破損等)の恐れがあります ので、1分を超える過負荷及び、短絡状態は避けて下さい。

3-4 過電圧保護機能(OVP)

- ・電源の異常又は外部から出力への過電圧印加の際には、過電圧発生防止の為に電源の出力を遮断します。
- ・過電圧保護(OVP)機能が動作する出力電圧は、定格出力電圧の115 [%]以上です。
- ・過電圧保護機能が動作した場合にはAC入力電圧を遮断し、過電圧保護機能の動作要因を取り除き、 3分以上経過の後入力電圧を再投入することで、出力電圧は復帰いたします。
- * 入力電圧を再投入しても出力電圧が復帰しない場合、内部部品の故障等が考えられます。 修理・保守についてはトラブルシューティングの項を参照下さい。

3-5 リップル・ノイズ

・下図のように出力端子から電線を150 [mm] 引き出した先に100 $[\mu F]$ の電解コンデンサ、及び0.1 $[\mu F]$ のフィルムコンデンサを接続し、100 [MHz] 帯域のシンクロスコープにより、ベーオネットプローブを使用し測定をして下さい。



3-6 突入電流

- ・入力サージ電流防止回路(パワーサーミスタ方式)を内蔵しております。
- 一次突入電流値は入力電圧に比例いたします。

AC100 [V] 14 [A] Typ.

AC200 [V] 28 [A] Typ.

*周囲温度25℃ コールドスタート時

- *パワーサーミスタ方式の為短時間の入力断続を行いますと突入電流が大きくなり、内部部品に対してストレスを加える事になり故障の原因となる場合があります。
- * 外部に入力スイッチ及び入力ヒューズを接続される場合には、突入電流に耐えるものをご選定下さい。

機種	ESS15	ESS30	ESS50	ESS75	ESS100	ESS150
ヒューズ容量	2[A]	3.15[A]	2[A]	3.15[A]	3.15[A]	4[A]

3-7 認定安全規格

北米 : UL60950-1 1st ed. 認定

CAN/CSA C22. 2 No. 60950-1-03 認定

: UL508 17th ed. (端子台タイプのみ) 認定

CAN/CSA C22.2 No.107.1-01(端子台タイプのみ) 認定


欧州 : EN60950-1:2001+A11:2004 認定

C E マーキング: EN60950-1:2001+A11:2004(低電圧指令) 自己宣言 日本 :電気用品安全法省令第2項 準拠

- ※UL508は条件付で認定されています。製品仕様書を御確認下さい。
- ※本製品のFG端子は、主保護接地端子としては評価されていません。従いまして本製品のFG端子は 最終製品の主保護接地端子に接続せず、その他の箇所に接地して下さい。

3-8 直列運転


・下記図1及び図2の接続で直列運転が可能です。ただし、直列運転の場合、最大出力電流は、直列接続している電源のいずれか小さい方の



- 直列運転の際は、各電源出力に図の様に必ずダイオードを挿入して下さい。
 - *挿入するダイオードの選定は、次の事にご注意下さい。
 - ①順方向電圧VFの低いタイプをご使用下さい。
 - ②順方向出力電流定格は、電源出力電流の2倍以上のものをご使用下さい。
 - ③逆方向電圧定格は、使用している電源出力電圧の2倍以上のものをご使用下さい。

3-9 並列運転


・並列運転は不可能です。 ただし、下記の図3のような配線をすることによって、冗長運転は可能です。



- * 冗長運転の場合、電源出力電圧が同じになる様、出力電圧設定用 V R で設定して下さい。
- * 冗長運転の場合、図3の電流 i は、各電源の定格電流以下でご使用下さい。
- * 冗長運転の際は、各電源出力に図3の様に必ずダイオードを挿入して下さい
- *挿入するダイオードの選定は、次の事にご注意下さい。
 - ①順方向電圧VFの低いタイプをご使用下さい。
 - ②順方向出力電流定格は、電源出力電流の2倍以上のものをご使用下さい。
 - ③逆方向電圧定格は、使用している電源出力電圧の2倍以上のものをご使用下さい。

3-10 絶縁耐圧

- ・耐圧試験は、入力(一次) ~出力(二次) 間 AC3.0[KV]、入力(一次) ~ケース FG間 AC2.5[KV]、出力(二次) ~ケース間 AC1.0[KV] にて各々1分間耐えられるよう設計 されていますが、受け入れ検査等で耐圧試験を行う場合は、感応電流(耐圧試験器のリミット設定) を 10[mA] に設定して試験を実施して下さい。また、ESS50/75/100/150の出力(二次) ~ケース間を試験する場合は、100[mA] に設定して試験を実施して下さい。
- *試験開始より規定電圧を印加いたしますと、万が一耐圧不良の製品であった場合に多くの部品を破損する事があり作業上大変危険ですので、印加電圧はO [V] から徐々に規定値まで上げて下さい。 又、印加電圧を遮断する際にもスイッチ等により突然遮断することなく、電圧調整ダイヤルを使用して徐々に下げて下さい。特にタイマー付きの耐圧試験器の場合、タイマーによりスイッチの切れる瞬間に印加電圧の数倍のインパルスが発生し、電源装置を破損する事がありますのでタイマーのご使用はお避け下さい。
- *耐圧及び、絶縁試験を行う場合は、入力間(L、N)、出力間(+、一)を各々ショートして行って下さい。
- *リモートコントロールを使用されている場合は、CN251を出力側にショートして試験を行って下さい。
- *リモートセンシングを使用されている場合は、+S/-S端子を出力側にショートして試験を行って下さい。
- ・絶縁試験はDC500 [V] の絶縁試験器により実施して下さい。



3-11 入出力コネクタ

・コネクタの抜き差しの回数が増えると接触抵抗で発熱し、寿命等の性能劣化を起こします。新品コネクタ のご使用をお勧めします。

3-12 リモートセンシング

OESS100/ESS150

・電源出力端子から負荷端子までの、配線による電圧降下(ラインドロップ)を補償するリモートセンシン グ機能が内蔵されています。+S端子を負荷端子の+側に、-S端子を負荷端子の-側に接続してくだ さい。

+ S端子は出力端子の+と、- S端子は出力端子の-と、それぞれ内部で抵抗器により接続されていますので、リモートセンシング不使用時にはショートバーなどの接続を必要としません。

- *リモートセンシングをご使用の際は、以下の点に注意して下さい。
 - ① 出力端からセンシング線接続先までの負荷線ラインドロップは往復で 0.3 [V]以下とし、 出力端の電圧が定格出力電圧の+10[%]を越えないようにして下さい。
 - ② センシング線は、他からの影響を受けないよう、ツイストペア線、またはシールド線をご使用下さい。
 - ③ センシング線の+Sと-Sを逆に接続した場合やセンシング線同士をショートしてしまうと、センシング線に過大電流が流れたり異常動作を起こしたりし、故障の原因になります。センシング線は十分注意して接続して下さい。
 - ④ センシング線が長い場合や配線や負荷の影響で、出力電圧の制御が不安定になる場合があります。

3-13 リモートコントロール(オプション)

OESS50/75/100/150


・オプション(-R)でリモートコントロール機能が内蔵されています。入力印加状態で、リモートコントロール(RC)端子に外部から電圧を印加することによって、出力をON/OFF制御が出来ます。 SWをONにすると出力電圧が出力します。

SWをOFFにすると出力電圧が停止します。

- ・リモートコントロール回路(RC+, RC-)は、入力、出力、FGから絶縁されています。
- ・外部電源が4.5[V]~16.5[V]までは電流制限抵抗Rは必要ありません。
- ・外部電源を16.5[V]以上で使用する場合、流入電流が3.0[mA]程度(4.6[mA]以下)になるように下記式を参考に制限抵抗Rを挿入して下さい。

$$R = rac{ extsf{Vcc-15.2}}{0.003}$$
 ・ R 挿入する制限抵抗 $[\Omega]$ ・ $\mathbb{Vcc}: RC+$ 端子への印加電圧 $[V]$

・流入電流は4.6[mA]を必ず越えないようにして下さい。



	入出カコネクタ	適合ハウジング	ターミナル
CN251	B2B-XH-A	XHP-2	SXH-001T-P0. 6

(JST)

3-14 低漏洩電流タイプ(オプション)


- 全ての型式で対応しております。
 - ・オプション(-F)で低漏洩電流タイプがあります。
 - ・標準品との相違点は以下の表に示します。

表 標準品との相違点

2 12 14 2 3 14 2 3 16				
	標準品	—F		
漏洩電流	0.5[mA] MAX.	0.15[mA] MAX.		
雑音端子電圧	Class B	規定せず		
出カリップル・ノイズ	/・ノイズ 標準 標準の 2 倍			

3-15 DINレールタイプ (オプション)

- 〇 端子台タイプ全ての型式で対応しております。
- ・オプション(-D)でDINレール専用の金具を取り付けたタイプがあります。 (*端子台タイプのみの対応となります。)



DINレール取り付け図

4. 実装方法

4-1 取り付け方法

・電源の環境温度及び設置方法により負荷電流のディレーティングが必要となります。ディレーティング表をご確認の上、ご使用下さい。

・本電源は自然空冷方式です。


その為、本電源の取り付けに際しては熱がこもらない様本体上部、側部に間隔(5 [cm]以上を推奨)を確保し自然対流に十分考慮の上、ご使用下さい。

十分な間隔が得られない場所に設置する場合、もしくは(電源を設置する)装置·製品内部の環境温度が高い場合には、その装置・製品に外気流入用孔及び流出用孔(スリット等)を設けるか、ファンによる強制空冷等をご検討下さい。


- ・電源の寿命·信頼性は周囲温度の影響を大きく受けます。特に長期間連続使用の装置では、装置の設定 寿命を満たせるか否かの検証が必要となります。
- ・取り付けネジはM3で、平置き、縦置き各々2ヶ所により固定します。 (仕様書を参照下さい) またネジの挿入寸法は、電源ケース表面から6 [mm] 以上挿入しないで下さい。
- ・取り付け方向は下図のように設置して下さい。下図方向以外は、故障の原因となりますので避けて下さい。
- ・下図の①平置き、②縦置きで安全規格認定を受けております。

③端子台/コネクタ上、④端子台/コネクタ下では、安全規格認定を受けておりません。


①平置き




②縦置き



③端子台/コネクタ上




④端子台/コネクタ下



4-2 ディレーティング表

・周囲温度によるディレーティング特性



〇安全規格認定品として使用される場合

型式	平置き	縦置き		型式	平置き	縦置き
ESS15-3			ESS75-3		4	
ESS15-5			ESS75-5		4	
ESS15-12			ESS75-12			
ESS15-15	1	1	ESS75-15			3
ESS15-24			ESS75-24		3	
ESS15-36			ESS75-36			
ESS15-48			ESS75-48			
ESS30-3			ESS100-3		2	
ESS30-5			ESS100-5			
ESS30-12			ESS100-12			
ESS30-15	1	1	ESS100-15			1
ESS30-24			ESS100-24		1	
ESS30-36			ESS100-36			
ESS30-48			ESS100-48			
ESS50-3			ESS150-3			
ESS50-5			ESS150-5			
ESS50-12			ESS150-12			
ESS50-15	1	1	ESS150-15		(5)	
ESS50-24			ESS150-24	AC100V 系入力時		
ESS50-36			ESS150-36			3
ESS50-48			ESS150-48			3
			ESS150-12			
			ESS150-15			
			ESS150-24	AC200V 系入力時	3	
			ESS150-36			
			ESS150-48			

・本製品は上記ディレーティング条件で、安全規格認定されております。最終製品に安全規格認定を 予定されている場合には、上記ディレーティングを目安にご使用下さい。

〇安全規格認定品として使用されない場合

型式	平置き	縦置き	端子台/コネクタ上	端子台/コネクタ下
ESS15-3				
ESS15-5				
ESS15-12				
ESS15-15	3	3	3	3
ESS15-24				
ESS15-36				
ESS15-48				
ESS30-3				
ESS30-5				
ESS30-12				
ESS30-15	3	3	3	3
ESS30-24				
ESS30-36				
ESS30-48				
ESS50-3			4	3
ESS50-5			5	5
ESS50-12			4	
ESS50-15	3	3		
ESS50-24			_	3
ESS50-36			3	•
ESS50-48				
ESS75-3	_			3
ESS75-5	4			4
ESS75-12				
ESS75-15		3	4	3
ESS75-24	3			4
ESS75-36				
ESS75-48			3	3
ESS100-3			4	0
ESS100-5	4		5	4
ESS100-12				
ESS100-15		3	3	3
ESS100-24	3		4	4
ESS100-36				
ESS100-48			3	3
ESS150-3			5	4
ESS150-5			<u> </u>	(5)
ESS150-12			4	<u> </u>
ESS150-15 AC100V 入力系			4	4
ESS150-24	5		5	<u> </u>
ESS150-36			4	5
ESS150-48		3	5	<u> </u>
ESS150-3		.	4	4
ESS150-5			•	•
ESS150-12				
ESS150-15 AC200V 入力系				
ESS150-24	3		3	3
ESS150-36				
ESS150-48				

5. 補償期間

- ○5年補償(但し、50[℃]/100[%]負荷で使用する場合は3年補償)
 - *以下の場合は除外させていただきます。
 - ・製品の落下・衝撃等、不適当なお取扱や、製品の仕様規格を超える条件の使用による故障の場合。
 - ・火災・水害その他天変地異に起因する故障の場合。
 - ・当社または当社が委託した以外の者が製品に改造・修理加工を施す等、当社の責任と見做されない故障の場合。

[トラブルシューティングについて]

本電源装置はメーカ返却による保守を行います。

修理・保守が必要な場合には下記内容をお知らせの上、ご返却下さい。

- (1) 貴社名
- (2)型式名
- 0
- (3)トラブル発生日
- (4) 設置場所
- (5) トラブルの内容
- (6)トラブル発生時の状況(電源投入前、動作中等)
- (7)トラブル直前の状況(落雷、瞬時停電など)



不具合発生時の注意点





・電源内部には高電圧、大電流が流れる部分、大容量の電解コンデンサ等多数使用 されております。入力を切断しても電解コンデンサに溜まった電荷が残っている 場合があり、大変危険です。

6. 使用上の注意

1. 弊社スイッチング電源のご使用に際しては、製品仕様書にて規定された電気的特性および各種ご使用条件の範囲内にてお使いください。

また使用する機器に実装された状態にて、実際の使用環境および条件での適合性を充分に評価され、ご 判断くださいますようお願いいたします。

2. 弊社は絶えず製品の品質と信頼性向上に努めておりますが、一般的にスイッチング電源には寿命が存在すると共に、故障の発生が絶無とはいえません。

弊社スイッチング電源のご使用に際しては、当該寿命および故障の発生が結果として人身事故、火災事故、または多大な社会的損害を生じさせないよう、冗長設計、フェイルセーフ設計、フールプルーフ設計などの安全設計をお願いいたします。

3. 弊社スイッチング電源は、一般的な電子機器(OA機器、通信機器、計測機器、事務機器、製造用産業機器など)への使用を意図して設計・製造されております。

極めて高度な品質および信頼性が要求され、故障や誤動作が直接または間接的に人命に関わる機器・装置(医療機器、自動車・列車・船舶・航空機などの輸送機器、原子力機器、交通信号機器、各種安全機器、軍用機器など)へのご使用を検討される際は、必ず事前に弊社営業窓口までご相談願います。

オプションパーツ

下表に記載されているオプションパーツを別売りでご用意しています。


オプション	パーツ	型番	適合機種
コネクタ仕様(一J)用	ラハーネスセット	WH-ESS15-J	ESS15-**-J*
		WH-ESS30-J	ESS30-**-J*
		WH-ESS50-J	ESS50-**-J*
		WH-ESS75-J	ESS75-**-J*
		WH-ESS100-J	ESS100-**-J*
		WH-ESS150-J	ESS150-**-J*
リモートコントロール用	ラハーネス	WH-ES-RC	ESS50-**-*R*
			ESS75-**-*R*
			ESS100-**-*R*
			ESS150-**-*R*
コネクタ仕様(一J)月	ラハウジングセット	WH-ESS15-HC	ESS15-**-J*
		WH-ESS30-HC	ESS30-**-J*
		WH-ESS50-HC	ESS50-**-J*
		WH-ESS75-HC	ESS75-**-J*
		WH-ESS100-HC	ESS100-**-J*
		WH-ESS150-HC	ESS150-**-J*
DINレール取付金具		WD-ES-1	ESS15/ESS30
		WD-ES-2	ESS50/ESS75
		WD-ES-3	ESS100/ESS150
底面取付金具	平板	WS-ES15-1	ESS15
		WS-ES30-1	ESS30
		WS-ES50-1	ESS50
		WS-ES75-1	ESS75
		WS-ES100-1	ESS100
Lタイプ		WS-ES150-1	ESS150
		WS-ES15-2	ESS15
		WS-ES30-2 WS-ES50-2	ESS30
			ESS50
			ESS75
		WS-ES100-2	ESS100
		WS-ES150-2	ESS150


ハーネスセット、ハウジングセット、DINレール取付金具、底面取付金具(平板・Lタイプ)の詳細仕様は次頁以降参照下さい。

* D I N レール取付金具をオプションパーツで購入し、弊社指定工場以外で D I N レールタイプにした場合は、UL508 17th ed. 、CAN/CSA C22.2 No.107.1-01認定品として御使用出来ませんので注意下さい。


・ハーネスセット


OWH-ESS15-J/WH-ESS30-J/WH-ESS50-J






OWH-ESS75-J/WH-ESS100-J/WH-ESS150-J









・ハウジングセット

OWH-ESS15-J/WH-ESS30-J/WH-ESS50-J





OWH-ESS75-J/WH-ESS100-J/WH-ESS150-J




DINレール取付金具

OWD-ES-1






OWD-ES-2









(General tolerance) ※電源本体との取付ネジはM3×L6の 皿ネジをご使用下さい。 (Use M3x16 flat head screws to mount the power supply)

※一般公差: 土1


42






· 底面取付金具(平板)

〇取付例 (TOP VIEW)



OWS-ES15-1




※電源本体との取り付けネジはM3×L6のサラネジをご使用下さい。

※単位:mm※材質:SECC※板厚:1.6 t

OWS-ES30-1

⟨TOP VIEW⟩




※電源本体との取り付けネジはM3×L6のサラネジをご使用下さい。

※単位:mm※材質:SECC※板厚:1.6 t

OWS-ES50-1

 $\langle \text{TOP VIEW} \rangle$




※電源本体との取り付けネジはM3×L6のサラネジをご使用下さい。

※単位:mm ※材質:SECC

※板厚:1.6 t

OWS-ES75-1

⟨TOP VIEW⟩




※電源本体との取り付けネジはM3×L6のサラネジをご使用下さい。

※単位:mm ※材質: SECC ※板厚: 1.6 t

OWS-ES100-1


⟨TOP VIEW⟩




※電源本体との取り付けネジはM3×L6のサラネジをご使用下さい。

※単位:mm ※材質:SECC

※板厚:1.6 t






※電源本体との取り付けネジはM3×L6のサラネジをご使用下さい。


※単位:mm※材質:SECC※板厚:1.6 t

・底面取付金具(Lタイプ)


〇取付例


A穴使用の場合






B穴使用の場合





OWS-ES15-2



8. 5 7. 5


※電源本体との取り付けネジはM3×L6のナベ小ネジをご使用下さい。

7. 5

※材質:SECC ※板厚:1.6 t

57. 5


OWS-ES30-2



※電源本体との取り付けネジはM3×L6のナベ小ネジをご使用下さい。


7 POWER イーター電機工業株式会社

OWS-ES50-2




※電源本体との取り付けネジはM3×L6のナベ小ネジをご使用下さい。


OWS-ES75-2



※電源本体との取り付けネジはM3×L6のナベ小ネジをご使用下さい。




OWS-ES100-2



※電源本体との取り付けネジはM3×L6のナベ小ネジをご使用下さい。

\bigcirc WS-ES150-2



※電源本体との取り付けネジはM3×L6のナベ小ネジをご使用下さい。